

# Управление автоматикой Nice со смартфона

Руководство по использованию  
и установке ПО для интерфейса  
Nice Wi-Fi.





Nice



# Полное предложение

Управляйте воротами с iPhone и Apple Watch используя протокол Apple HomeKit . Управляйте автоматикой совместно с устройствами HomeKit .



## Функционал

Команды : открыть, закрыть

Голосовое управление с Siri

Геолокация

## Требования

Максимальное число пользователей 16 человек для одного T4WIFI

iOS 10 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple's Bonjour



Внутренний концентратор: Apple TV 4-го поколения с tvOS 10 или более поздними версиями



Настройте IT4WIFI с Home app, инструкции на сайте Apple .

<https://support.apple.com/en-gb/HT204893>

Управляйте воротами с iPhone и Apple Watch используя протокол Apple HomeKit .



## Функционал

Команды : открыть, стоп, закрыть

Голосовое управление с Siri

Геолокация

## Требования

Максимальное число пользователей 16 человек для одного T4WIFI

iOS 10 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple's Bonjour


Внутренний концентратор: Apple TV 4-го поколения с tvOS 10 или более поздними версиями



Настройте IT4WIFI в приложении MyNice Welcome HK , смотрите инструкции на сайте Nice

<https://www.niceforyou.com/en/support>

Управление воротами и автоматикой со смартфона с iOS и Android .



## Функционал

Команды: открыть, стоп, закрыть, плюс одна из команд поддерживаемых устройством автоматизации

Геолокация

## Требования

Максимальное число пользователей 20 человек для одного T4WIFI

iOS 10 или Android 5 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple's Bonjour



Настройте IT4WIFI в приложении MyNice Welcome , смотрите инструкции на сайте Nice



<https://www.niceforyou.com/en/support>

# Nice IT4WIFI

**Внимание: Wi-Fi интерфейс позволяет управлять автоматикой Nice только с протоколом BusT4 (Opera)!**

## Простая установка

- 1 С помощью кабеля, соедините Wi-Fi интерфейс и BusT4 или IBT4N\* переходник для блоков управления Nice.
- 2 Выберите, следует ли использовать IT4WIFI с приложением Mynice или протокол управления аксессуарами Homekit от Apple. Затем настройте интерфейс с помощью вашего смартфона.



Интерфейс IT4WIFI может быть установлен в блоке управления или в защищенном месте. Чтобы иметь доступ к Wi-Fi, можно использовать кабель BusT4 длиной до 100 метров.

код	состав
IT4WIFI	1 Wi-Fi интерфейс, 1 RJ-11 телефонный кабель, 1 IBT4N адаптер.

## Технические характеристики

Напряжение 24 В  
Номинальный ток 30 мА  
Максимальная мощность 700 миллиВт

Wi-Fi 802.11b/g/n - 2.4 GHz  
Мощность 14dBm  
Безопасность: OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK SMA aerial connector

Класс защиты IP 30  
Рабочая температура: -20°C\_+50°C  
Размеры: 58x63x24 мм (без антенны и кабеля) Вес: 60 г

## Таблица совместимости с автоматикой и блоками управления

HI-SPEED			РАСПАШНЫЕ ВОРОТА				ОТКАТНЫЕ ВОРОТА			ШЛАГБАУМЫ			СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА			БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ						
TOONA HS	WINGO HS	HYKE HS	ROBUS HS	RUN HS	TOONA	WALKY	HOPP	HYKE	M-FAB	BIG-FAB	NAKED SLIDING	SLIGHT	ROBUS	RUN	S-BAR	M-BAR	L-BAR	SPY	SPINBUS	SPINBUSKIT 23	SOON	MC824H
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*IBT4N адаптер для соединения кабеля BusT4 с блоками управления Nice без входа RJ-11.

# Добро пожаловать в Мир Nice!



**Nice, простые решения для дома и зданий.  
Системы автоматизации и управления  
воротами, гаражными дверями, жалюзи,  
рольставнями  
и системы сигнализации, с  
интегрированным управлением через  
умные интуитивные интерфейсы:  
практические, функциональные и  
шикарные решения для идеальной жизни.**

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

**8 (800) 333 17 17**

**БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ**

СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ



**Nice**

АО "Найс Автоматика для  
Дома"

Офис в Москве:  
МО, г. Одинцово, ул.  
Транспортная, д. 2  
+7 (495) 989-76-92  
info@niceforyou.ru  
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:  
г. Санкт-Петербург,  
наб. реки Волковки, д. 7  
+7 (812) 309-32-17  
spb@niceforyou.ru

Офис в Екатеринбурге:  
г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, д. 26А  
+7 (912) 280-18-38  
ekb@niceforyou.ru

Офис в Казани:  
г. Казань,  
ул. Мазита Гафури, д. 50  
+7 (843) 212-09-38  
kazan@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:  
г. Краснодар,  
ул. Уральская, д. 151/1  
+7 (861) 992-08-69  
krasnodar@niceforyou.ru